

Montaż baterii typu: QW210-zestaw wannowy

Przykładowy montaż baterii podtynkowej typu QW210 w wersji wannowej z dowolną słuchawką i wylewką wody.

Poniższy przykład montażu dotyczy baterii podtynkowej wannowo-prysznicowej typu QW210 dla wszystkich serii.

Elementy użyte w zestawie:

- bateria podtynkowa typu QW210
- wylewka wody
- słuchawka prysznicowa
- przyłącze kątowe wody z uchwytem słuchawkowym
- wąż prysznicowy

KOHLMAN



typ: QW210