



Záručný list a montážne inštrukcie

1. ROZSAH PLATNOSTI

Podmienky záruky platia pre výrobky zakúpené a namontované na území Slovenskej republiky.

2. PRINCÍPY ZÁRUKY

2.1. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s podmienkami záruky, montážnym a údržbárskym návodom a dodržiavať ich. Nerešpektovanie týchto podmienok povedie k neuznaniu nárokov na záruku v tejto oblasti.

2.2. Záruka na predávaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nezastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru s kúpnuou zmluvou podľa zákona.

2.3. Spoločnosť Mexen poskytuje dvojročnú záruku na granitové drezy a dvojročnú záruku na príslušenstvo odpadového potrubia (sifón), ktoré je súčasťou drezu v čase nákupu.

2.4. Reklamácia musí byť nahlásená okamžite po zistení chyby alebo chyby, najneskôr do 14 dní od dátumu zistenia, na mieste nákupu.

2.5. Záruka výrobku zahŕňa vady spôsobené výrobcom:

- skryté štrukturálne chyby materiálu, tj vnútorné praskliny, pokiaľ nie sú spôsobené použitím chemických prostriedkov so žieravým účinkom alebo mechanickou silou,
- sfarbenie, pokiaľ nebolo spôsobené použitím chemických prostriedkov so žieravým účinkom alebo nedodržaním starostlivosti podľa údržbového návodu,
- továrenské deformácie mimo normu, vzniknuté počas výrobného procesu zistené pred inštaláciou drezu.

2.6. Spoločnosť Mexen si vyhradzuje právo voľby spôsobu odstránenia vady alebo chyby, pričom uvedené diely (výrobky) sa stávajú majetkom spoločnosti, av prípade nemožnosti opravy garantuje výmenu celého drezu (*).

2.7. Kupujúci je povinný vrátiť chybný výrobok do sídla predajcu spolu s dokladom o kúpe, protokolom o reklamácií alebo sprievodným listom (*).

(*). Pokiaľ Mexen už nepredáva daný výrobok, zaistí adekvátnu náhradu, alebo vrátenie peňazí.

(*). Po vopred dohodnutom postupe s predajcom.

2.8. Záruka nezahŕňa:

- mechanické poškodenia vzniknuté pri používaní drezu (napr. škrabance, poškrabanie),
- mechanické poškodenia vzniknuté pri preprave,
- poškodenie a chyby spôsobené:
 - a) nesprávnou montážou alebo demontážou,
 - b) nevhodným alebo nezodpovedajúcim určeniu používania,
 - c) nevhodnou alebo nesprávnou údržbou podľa údržbového návodu,
 - d) znečistením vody alebo absenciou filtrov,
 - e) opravami alebo úpravami vykonávanými neoprávnenými osobami,
 - f) použitím neoriginálnych dielov,
 - g) poškodeniami povrchu drezu zistenými v čase nákupu, ktoré neboli ohlásené predávajúcemu pri nákupe,
- poškodeniami povrchu spôsobenými použitím nevhodných chemických prostriedkov,
- inými chybami alebo poruchami spôsobenými nedodržaním zodpovedajúcej starostlivosti zo strany predajcu, inštalátora, kupujúceho, užívateľa,
- činnosťami bežnými počas používania, ako je bežná údržba, odvápnovanie, čistenie, ktoré je užívateľ povinný vykonávať na vlastné náklady.

2.9. Spoločnosť Mexen neručí za akékoľvek škody na osobách alebo majetku, ktoré môžu byť spôsobené jednou z príčin uvedených v bode 2.8.

2.10. Spoločnosť Mexen nepokrýva dodatočné náklady spojené s výmenou drezu, pokiaľ nie je namontovaný takým spôsobom, aby jeho demontáž bola možná bez nutnosti poškodenia kuchynského vybavenia, vrátane pracovnej dosky. Mexen neručí za akékoľvek iné následné škody utrpené zákazníkom; za takéto škody sa neposkytuje žiadna náhrada.

2.11. Výrobca neručí za škody spôsobené:


- vyzrážaním usadenín z používanej vody,
- nedostatočnou starostlivosťou o drez,
- použitím prostriedkov obsahujúcich acetón, žieravé alebo abrazívne látky,
- údržbou a čistením drezov tablety do umývačky, prostriedky na odstraňovanie upchatých odpadov alebo inými prostriedkami, ktoré nie sú určené na udržiavanie čistoty drezu.

2.12. Výrobok predložený na posúdenie reklamácie musí byť čistý v súlade so základnými hygienickými zásadami.

PRI NEPLNENÍ VÝŠKY UVEDENÝCH PODMIENOK JE ZÁRUKA NEPLATNÁ!

NÁVOD NA MONTÁŽ

POTREBNÉ PRE MONTÁŽ:




Prosím, rozbaľte drez a starostlivo skontrolujte stav výrobku a obsah príslušenstva. Zvláštnu pozornosť venujte prípadným poškodeniam spôsobeným počas prepravy. Pokiaľ zistíte akékoľvek vady alebo nedostatky pri vybavení, ihneď to nahláste.

Odporúča sa montáž vykonať kvalifikovaným inštalátorom!

Povrchy, na ktoré sú drezy montované, musia mať dostatočnú pevnosť, aby vydržali zaťaženie pri montáži a používaní.

KROK 1 - PRÍPRAVA OTVORU POD DREZ

1. Otočte drez dnom hore na pracovnej ploche, do ktorej bude vložený, a potom orežte ceruzkou obvod drezu na pracovnej ploche.
2. Nakreslite druhú líniu vo vnútri obvodu vo vzdialenosti 10 mm od prvej línie.
3. Vrtákom vyvrtajte otvor, od ktorého začne výrez. Vezmite priamočiaru pílu a držte čepeľ blízko vertikálnej polohy. Rezajte pozdĺž vnútornej strany nakreslenej línie.



KROK 2 – UPEVNENIE DREZU NA DOSKU

1. Nanesiete tenkú vrstvu tesniaceho silikónu na okraj dosky alebo drezu.
2. Vložte drez do pripraveného otvoru a pevne pritlačte na miesto, kde sa dotýka dosky. Prebytočný silikón utrite prstom namočeným vo vode s prímiesou jari na umývanie riadu alebo liehom.
3. Umiestnite ťažký predmet do drezu a počkajte, až silikón zaschne.

KROK 3 - PRIPOJENIE BATÉRIE A PRÍSLUŠENSTVA

1. Uistite sa, že vybraná batéria je po dotiahnutí na dreze pevná.
2. Pred montážou sifónu dôkladne prepláchnite inštaláčne rúrky.
3. Pripojte odpadové príslušenstvo podľa priloženého návodu na montáž. Odtokové rúry je možné skracovať podľa montážnych požiadaviek.
4. Existuje možnosť pripojenia umývačky alebo práčky k odpadovému potrubiu.

INŠTRUKCIE PRE ÚDRŽBU DREZU

1. Nepoužívajte drez ako miesto na krájanie!
2. Neodkladajte na povrch drezu horúce nádoby a iné horúce predmety!
3. Na čistenie drezov nepoužívajte kovové a brúsne hubky.
4. Hádzanie ťažkých alebo ostrých predmetov do drezu môže spôsobiť jeho poškodenie.
5. Na starostlivosť a impregnáciu granitového drezu používajte iba prípravky na to určené. Tieto prípravky chránia produkty pred sfarbením, minimalizujú usadzovanie vodného kameňa na povrchu a uľahčujú čistenie. Proces starostlivosti a impregnácie je potrebné vykonávať počas prvého mesiaca používania každé 3 dni, potom raz až dvakrát.

UPOZORNENIE! Zakázané čistiť drez tablety do umývačky, prostriedkami na čistenie odpadov, čistiacimi prostriedkami na WC alebo inými prostriedkami, ktoré nie sú určené na udržiavanie čistoty drezu. Môže to spôsobiť nezvratné poškodenie. Nerobte to!